

KONTROLLFORSKRIFTER FOR MATERIELLBEREDSKAPSKONTROLL

MBK-780-6-37

OPTISK SIKTE 1X/4X (ELCAN SpecterDR™ 1-4x, 5,56)
OPTISK SIKTE 1,5X/6X (ELCAN SpecterDR 1,5-6x, 7,62)

TILSTANDSKODER:

- V : Forskriftsmessig stand
- 1 : Mangel/feil som skal vurderes rettet senest ved neste rutinemessige ettersyn.
- 1* : Bruksforbud i fred. Mangel/feil som kan føre til skader på materiellet eller Som strider mot offentlige forskrifter.
- 2 : Ikke operativt. Bruksforbud inntil mangel/feil er utbedret



TIDSBEHOV FOR KONTROLL: 5 min for 1 mann

Post nr	Kontroll	Kode		
		V	1	2
1	SATSLISTE Kontroller at materiellet er tilstede i henhold til satsliste	Materiellet skal være til stede iht satsliste.	Små mangler, men instrument kan brukes.	
2	SIKTEHUS Kontroller at sikte er rengjort	Materiellet skal være rengjort. Ingen skader på kikkerthus.	Dårlig utført renhold. Skade på kikkerthus.	
3	OPTIKK Optisk puss, bilde, strekplater og objektiv.	Skal ha ren optikk. Tydelig bilde.	Uren optikk. Utydelig bilde. *Kondens	Defekt optikk, sprekker og knuste linser.
4	INNSTILLINGSHENDEL FOR FORSTØRRELSE Kontroller funksjon.	Forstørrelsen skal kunne endres uten at bildet flytter seg ut av senter. Innstillingshendelen skal være fjærbelastet og låse i begge posisjoner.	Bildet flytter seg ut av senter ved endring av forstørrelse. Forstørrelsen kan ikke endres. *Innstillingshendelen er defekt.	
5	HØYDE- OG SIDEJUSTERINGSMEKANISME Bevegelse, lås for høydejustering.	Skruene skal kunne dreies innenfor hele området. Kontroller at lås for høydejustering fungerer. Mekanismen er ren og smurt.	Skruene kan ikke dreies. Lås er løs eller sitter fast. Mekanismen er korrodert.	

KONTROLLFORSKRIFTER FOR MATERIELLBEREDSKAPSKONTROLL

MBK-780-6-37

OPTISK SIKTE 1X/4X (ELCAN SpecterDR™ 1-4x, 5,56)
OPTISK SIKTE 1,5X/6X (ELCAN SpecterDR 1,5-6x, 7,62)

6	MONTASJE Festebrakett og låsehendler. Kontroller at låsehendler går fritt og jevnt.	Festebrakett skal være fri for skader eller korrosjon. Låsehendler skal være bevegelige. Anslagsbolt skal være fast, uten synlig skade.	Festebrakett har skader. *Slark i montasjen.	Omfattende skader på festebrakett eller låsehendler som umuliggjør innfesting. Anslagsbolt er løs eller ikke tilstede.
7	SIKTEMIDLER Kontroller strekplate og rødpunkt. Justering av belysning.	Justering av strekplate- og rødpunktbelysning skal fungere.	Strekplate- og rødpunktbelysning fungerer ikke.	
8	BATTERIHUS Kontroller for pakning, lokk og hus.	Pakningen i lokket skal være hel. Kontaktpunkter for batteri skal være fri for korrosjon og fuktighet. Lokket skal være festet til siktehuset med snor.	*Batterilokk defekt/mangler. Korrosjon på kontaktpunkter. Pakning defekt/fuktighet i batterihus. Snor mangler.	
9	RAPPORTERING Materiell med mangel eller feil merkes.	Mangel: Materiellet merkes med Blankett 0714 "UKOMPLETT" Feil: Materiellet merkes med Blankett 0710-2 "TIL REPARASJON ELLER OVERHALING"		