

FORSVARET

TILSTANDSKODER

- V** Forskriftsmessig stand.
- 1** Mangel/feil som skal vurderes rettet senest ved neste rutinemessige ettersyn.
- 1*** Bruksforbud i fred. Mangel/feil som kan føre til skader på materiellet eller som strider mot offentlige forskrifter.
- 2** Ikke operativt. Bruksforbud inntil mangel/feil er utbedret.

Kontrollforskrifter for materiellberedskapskontroll

Maskingevær MINIMI 7,62 MK3

Satsliste: TH 9-1005-25/281-10D
Tidsbehov for kontroll: 15 min for 1 mann

Post		Kode		
nr	Kontroll	V	1	2
1	Tøm våpen	Ta ladegrep og kontroller at pipe og patronleder er tom for ammunisjon.		
2	Funksjonskontroll, våpen sammensatt.	Ta ladegrep. Sluttstykket beveger seg fritt og uhindret i glidekassen.	* Sluttstykke går tregt i glidekassen.	Sluttstykket henger i glidekassen
		Sluttstykket henger seg oppe i bakre stilling etter ladegrep.		Sluttstykket henger seg ikke oppe i bakre stilling ved ladegrep.
		Utkasteråpningens støvdeksel åpner helt ved ladegrep, og holdes i åpen posisjon ved fjærpress.	Utkasteråpningens støvdeksel mangler. * Utkasteråpningens støvdeksel har ikke fjærpress som holder det åpent.	
		Sikring har markerte knepp.	* Sikringen har ikke markerte knepp. * Sikringsfløy mangler	
		Våpen sikret, avtrekk kan ikke tas.	* Sikring virker ikke, avtrekk kan tas.	
		Våpen avsikret: avtrekk kan tas. (Hold igjen sluttstykket med ladearmen)		Sikring av, avtrekk kan ikke tas.
		Reservesikte låses i øvre og nedre posisjon.	Reservesiktet er løst/låses ikke i øvre og nedre posisjon eller har defekter.	
3	Bakstykke (Med Kolbe og buffer)	Kolbens funksjoner er intakt. Alle deler hele og til stede.	Innskyvbar kolbe kan ikke justeres eller låser ikke i posisjon. Manglende funksjonalitet eller defekter. Manglende eller defekt kinnstøtte. * Sprekker i selve kolben. * Skader i bakplate eller bufferrør.	
4	Rekylfjær og rekylfjærstang	Alle deler hele og tilstede. Rekylfjærstengens bevegelige deler glir lett mot hverandre.	Rekylfjærstangen er skadet eller delene går tregt eller sitter fast i hverandre.	En eller begge låseknaster på rekylfjærstangen er brukket, stangen lar seg ikke feste i glidekassen.
		Rekylfjær er farget rød.	* Rekylfjær har ikke synlig rød farge.	

5	Underbeslag	Alle deler hele og tilstede.	Skader på godset på underbeslaget. * Avtrekkerbøyle mangler.	
		Pistolgrep sitter fast underbeslag.	* Pistolgrep er løst.	
		Trykk på utløser, avtrekkerhaken skal sprette opp.	Skader på utløser	Utløser fungerer ikke.
		Avtrekkerhaker hele og uten deformasjoner	* Avskalling på avtrekkerhakene, men hekter opp sluttstykket.	
6	Sluttstykke	Alle deler til stede og uten synlige skader.	* Skade eller deformasjon på styretapp. * Skade eller deformasjon på sluttstykkebærer. * Skader eller deformasjon av låseklakker. * Avskalling på låseklakker.	
		Når sluttstykkehodet er trykket helt inn, stikker tennstampelet ut.	Tennstempelfjær sitter ikke fast. * Tennstempelfjær mangler.	Tennstampelet er brukket/ødelagt.
		Utdrager er hel og uten avskallinger.	Skader/avskallinger på utdragerklo.	Brukket utdrager.
		Sluttstykkehode er merket med våpennummer.	Sluttstykkehode er ikke merket med våpenets serienummer.	
7	Glidekasse	Alle deler hele og tilstede. Ingen skjevheter eller skader.	Feste for ammunisjonsboks skadet eller defekt.	
		Låsefjær for gassylinder er hel og uten skader.	* Låsefjær for gassylinder er brukket.	
		Ladearmen glir fritt i sporet. Ladearmens lås låser i fremre posisjon.	Ladearmen glir tregt i sporet * Defekt ladearm * Ladearmen låser ikke i fremre posisjon	
		Utkaster er hel, tilstede og fjærbelastet.	* Skadd, defekt eller manglende spenn i fjær, utkaster * Utkaster og/eller pinne/fjær utkaster defekt.	
		Pipelåsen låser pipen, og pipelåsens pinne og låseskive er til stede.	Pipelåsens låseskive mangler. * Defekt låsearm, pipelås.	Pipelåsen mangler eller låser ikke pipen. Fjær på pipelås er brukket eller pipelås uten fjærbelasting.

8	Lokk	Monteringsskinne (NAR) hel og uten skader.	Skader på monteringskinne.	Lokklinke(r) mangler
		Begge lokklinter til stede og fjærbelastet.	Tregheter i lokklinter * Lokklinke(r) er ikke fjærbelastet. * Lokklinke(r) går ikke i lås	
		Hengselfjær for lokk er hel, uten skader, og holder lokket åpent.	Hengselfjær lokk er defekt.	
		Tilbringerfjærene i lokket (4 stk) er til stede. Trykkplatefjærene (2 stk) er til stede	* En eller flere av fjærene mangler.	
9	Patronleder	Patronleder hel og uten rust	Deformeringer eller rust på patronleder.	Patronleder mangler.
		Patronleder beveger seg fritt	Patronleder hefter seg i lokket.	
		Sperrehaker med fjærtrykk	* Sperrehaker er uten fjærtrykk.	
10	Gassylinder	Ingen defekter.	* Synlige sprekker eller avskallinger på gassylinder.	
		Gasstempel lar seg føre igjennom gassylinder uten motstand.	* Gasstempelstangen går tregt/henger i gassylindren.	
11	Fremre monteringskinne (NAR)/Forskjeft	Ingen skader eller defekter.	Sår, sprekker eller andre synlige defekter.	
		Forskjeftet (i plast) er festet i nedre monteringskinne.	Forskjeft (i plast) er skadet eller mangler.	
		Monteringskinne (NAR) er fast i glidekassen, og lar seg ikke bevege. Festeskrueene på plass.	* Monteringskinne (NAR) er løs. * Festeskruer/muttere mangler eller er løse.	
12	Tofot	Ingen skader eller defekter.	Brekkasjer eller defekter på tofot. Tofot har redusert funksjonalitet eller justeringsmulighet.	

13	Piper (Med bærehåndtak, forsikte, gassblokk og flammedemper)	Pipene er rene, ingen skjevheter eller skader.	Rust utvendig. Kornet er skjevt/brukket. * Innvendige skader i pipa.	Pipen er skjev.
		Låsestykket sitter fast i pipa, og lar seg ikke bevege.		Sprekker eller skader på låsestykket. Låsestykket sitter løst, og lar seg skru av/på.
		Regulatorlås har markerte knepp.	* Regulatorlås har ikke markerte knepp, og/eller holder seg ikke i "låst" posisjon.	
		Pipen er merket med siste 4 siffer i våpenets serienummer.	* Pipens merking matcher ikke med våpenets serienummer (4 siste siffer av serienummer).	
		Flammedemper er fastskrudd, og lar seg ikke bevege.	Flammedemper løs. * Flammedemper mangler.	
14	Funksjonskontroll, våpen sammensatt	Se post 2	Se post 2	Se post 2
15	Tilbehør: I henhold til 10D sats	Alt er tilstede. Ingen skader eller defekter.	Karabinkrok på rem lukker ikke. Mangler i pussesett. Tilbehør mangler.	
16	RAPPORTERING Materiell med mangel eller feil merkes.	Mangel: Materiellet merkes med Blankett 0714B "UKOMPLETT" Feil: Materiellet merkes med Blankett 0710-2N "TIL REPARASJON ELLER OVERHALING"		